

# **REXANT**

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **ГРОЗОЗАЩИТА ВИТОЙ ПАРЫ**

#### **RJ45, 2 УРОВНЯ ЗАЩИТЫ**



**05-3079**

## ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Защищает оборудование от скачков высокого напряжения, в том числе при ударах молнии.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы видеонаблюдения
- Ethernet сети
- Сети Wi-Fi
- Локальные сети

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время реакции:	<1нс
Максимальное напряжение:	6-12 В
Максимально допустимый ток:	5 кА
Сопротивление кабеля:	100 Ом
Сопротивление скачку:	20 В
Скорость работы сети:	100-1000 Мбит/сек
Входные потери:	<0.2 дБ
Тип соединения:	RJ45
Вес:	0,220 кг

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Грозозащита подключается на входе и на выходе системы, как показано на рисунке.



## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Устройство не обладает влагозащитой, не использовать на улице.
2. Не устанавливать устройство в дождь и грозу.
3. Не допускайте детей к подключению и эксплуатации устройства.
4. Не погружайте изделие в воду.
5. Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
6. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
7. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

Продукт безопасен при использовании по назначению.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °C. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:**

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи:	
Дата продажи:	
Печать и подпись продавца:	
Подпись покупателя:	

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd». Адрес изготовителя:  
Лин ан индустримальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone,  
Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5,  
пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделия.

