



NEON-NIGHT

---

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
**НАБОР ДЛЯ СОЗДАНИЯ  
НЕОНОВЫХ ФИГУР  
КРЕАТИВ**

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

## ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Фигуры из гибкого неона – популярная продукция для декорирования интерьера жилого помещения, для дополнения дизайна бара, торгового центра и прочих помещений. Предлагаем вашему вниманию новинку – набор для создания неоновых фигур NEON-NIGHT «Креатив». Отличительные особенности набора – простота эксплуатации, гибкость, отличное сохранение формы, равномерный свет и возможность самостоятельно создать уникальный декоративный элемент интерьера не только взрослому, но и ребенку. Использовать такие конструкции можно во время праздников и в повседневной жизни в качестве приглушенной подсветки или ночника.

В комплектацию входят все необходимые для установки и питания деталей: USB-кабель, клипсы, шурупы и стикеры. Данный набор не предназначен для наружного применения. Только для сухих отапливаемых помещений.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ



Гибкий неон – 1 шт.



USB шнур – 1 шт.



Крепежные клипсы –  
в зависимости от комплекта.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	5 В
Мощность	3,8 Вт/м
Размер	6×12 мм
Степень защиты	IP20
Срок службы	5 лет
Температурный режим использования	+1...+35°C
Климатическое исполнение	УХЛ4
Класс защиты от поражения эл. током	III

## ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ


Артикул	Длина	Цвет свечения	Количество LED, шт.
131-001-1	0,75 м	Желтый	90
131-003-1		Синий	
131-007-1		Розовый	
131-004-1		Зеленый	
131-011-1	1 м	Желтый	120
131-013-1		Синий	
131-017-1		Розовый	
131-014-1		Зеленый	
131-021-1	1,5 м	Желтый	180
131-023-1		Синий	
131-027-1		Розовый	
131-024-1		Зеленый	
131-034-1	2 м	Зеленый	240

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ


Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Гибкий неон предназначен для использования только внутри помещений. Запрещается использовать во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, сауны и т. д.
- Не погружайте изделие в воду и не допускайте попадания на него жидкостей.
- Не допускайте подключение гибкого неона с поврежденной изоляцией.
- Не дотрагивайтесь до работающего гибкого неона мокрыми руками или предметами.
- Не оставляйте работающий гибкий неон без присмотра на длительное время.
- Изделие не является игрушкой. Не допускайте детей к монтажу и использованию гибкого неона.
- Не соединяйте гибкий неон электрически с другим неонам.


- Не подсоединяйте изделие к источнику напряжения, если оно находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!




Не перекручивайте гибкий неон



Не сгибайте полосу в направлении освещения



Диаметр скручивания не менее 3 см




Диаметр изгиба не менее 1 см

## МОНТАЖ:


A



A. Придайте гибкому неону необходимую форму.




B



B. Закрепите гибкий неон в клипсах.

C



C. Подключите шнур к USB-разъему.

## УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Во время установки и подключения обратите внимание на то, чтобы контакты гибкого неона в местах соединений были сухими и без повреждений. Это поможет избежать короткого замыкания.
- Не производите монтаж гибкого неона во включенном состоянии. Подключайте гибкий неон только после правильной установки.
- Перед установкой очистите и осушите поверхность для крепления клипс, которые находятся в комплекте.
- До начала монтажа рекомендуется подключить для проверки к сети весь подлежащий установке гибкий неон, чтобы выявить дефекты, связанные с отклонениями в цвете. Это поможет избежать расходов на повторный монтаж изделия.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Гибкий неон не работает:

- Проверьте питающий USB-кабель на наличие обрывов и повреждения.
- Проверьте исправность USB-порта или адаптера питания.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

<b>Наименование товара</b>	
<b>Модель (артикул производителя)</b>	
<b>Место продажи</b>	
<b>Дата продажи</b>	
<b>Печать и подпись продавца</b>	
<b>Подпись покупателя</b>	

**Гарантийный срок эксплуатации** – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД», № 8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуандонг, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

