

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И КНОПКИ ЗВОНКОВЫЕ СЕРИИ «ТАЙМЫР»

(артикулы: SQ1814-0X01, SQ1814-0X02, SQ1814-0X03, SQ1814-0X04, SQ1814-0X05, SQ1814-SQ1814-0X07, SQ1814-0X08, SQ1814-0X09, SQ1814-0X10)*

* где X – обозначение цвета: 0 – белый; 1 – слоновая кость; 2 – ЭКО (сосна); 3 – ЭКО (бук)

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1.1. Изделие предназначено для присоединения к электрической сети переменного тока напряжением до 250 В нормальной частоты 50 Гц электрических установок активной мощностью не более 2200 Вт.

1. Назначение

1.2. Установка изделий осуществляется внутри помещений, не имеющих специальных требований и ограничений, связанных с безопасностью.


2. Указания по монтажу




2.1. Снять клавишу путем легкого отжатия лезвием плоской отверткой боковой стенки клавиши.




2.2. Снять рамку с заглушкой путем нажатия на механизм.



2.3. Присоединить провода, вставить зажименные концы в пазы контактных зажимов, затянув винты.



2.4. Установить механизм в отверстие в стене, зафиксировав его стопорными винтами, затянув их до упора.




2.5. Установить декоративную рамку с вставкой на механизм. Установить заглушку.




2.6. Установить клавишу.


3. Схемы подключения




SQ1814-0X01, SQ1814-0X04




SQ1814-0X02, SQ1814-0X05



SQ1814-0X03 SQ1814-0X06



SQ1814-0X07 SQ1814-0X08



SQ1814-0X09, SQ1814-0X10

4. Правила безопасной эксплуатации

Внимание! Не разбирать под напряжением. Ограничите доступ детей к устройству. Не используйте устройство в температурных условиях, заявленных в технических характеристиках.

Внимание! Для коммутации компактных люминесцентных ламп рекомендуется использовать выключатели без подсветки. Одновременное использование выключателей/кнопок с подсветкой и компактных люминесцентных ламп может привести к нежелательным эффектам («мерцанию»).

5. Гарантийные обязательства

5.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуется наличие соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществляющие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантитного обслуживания.

5.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

5.3. Производитель устанавливает гарантитный срок на данное изделие в течение 3 лет со дня продажи изделия при условии соблюдения потребителем правил безопасной эксплуатации и монтажа изложенных в паспорте.

5.4. Во избежание возможных недоразумений сохраните в течение срока

Дата изготовления «_____» 20 г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования»

Дата продажи «_____» 20 г.

Подпись продавца _____



6. Гарантитный талон

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантитного обслуживания ознакомлен:

Покупатель _____

ШТАМП
МАГАЗИНА

