



NEON-NIGHT

---

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
**СВЕТОДИОДНАЯ  
ДИСКО-ЛАМПА**



Арт. 601-257

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

## ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодная диско-лампа NEON-NIGHT представляет собой устройство для создания эффекта светомузыки. Изделие имеет 6 сверхъярких светодиодов (3 пары различных цветов). Различные режимы работы, такие как вращение вокруг оси, стробоскоп, динамические эффекты, авторежим и другие, позволяют насладиться праздником в полной мере, подобрав под настроение музыку и нужный режим. Диско-лампа оснащена Bluetooth для более удобного управления (пульт ДУ в комплекте). С помощью USB-флешки можно воспроизводить музыку непосредственно с диско-лампы. Установить диско-лампу можно на любую удобную поверхность, а специальные отверстия в подставке позволяют ее смонтировать на стену или потолок.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Диско-шар с пультом ДУ
- Шнур питания
- Инструкция по эксплуатации

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Режим свечения</b>	С динамикой
<b>Степень защиты</b>	IP20
<b>Температурный режим</b>	+1...+35 °C
<b>Класс защиты от поражения эл. током</b>	II
<b>Цвет свечения</b>	Мультикоolor
<b>Мощность</b>	15 Вт
<b>Кодичество диодов</b>	6 LED
<b>Напряжение</b>	230 В
<b>Номинальный ток</b>	0,038 А
<b>Кэффициент мощности</b>	0,52
<b>Размеры</b>	181×181×145 мм

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Достаньте диско-лампу из упаковки.
- Разместите диско-лампу на ровной поверхности.
- Включите шнур питания в сеть 230 В.
- Вставьте флешку для воспроизведения музыки или установите связь с устройством посредством Bluetooth.
- Настройте световые эффекты на свое усмотрение.
- После использования поместите изделие обратно в коробку, а затем в сухое, прохладное место, вдали от прямых солнечных лучей.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или серьезной травмы, соблюдайте меры безопасности.

- Данное электрическое изделие не является игрушкой. Для уменьшения риска возникновения пожара, ожогов, травм или поражения электрическим током, изделие должно находиться в недоступном для прямого контакта с детьми месте. При нахождении детей и домашних животных в непосредственной близости от изделия необходима дополнительная осторожность и тщательное наблюдение.

- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Всегда отключайте изделие от электрической сети на ночь, уходя из дома, и когда оставляете его без присмотра.
- Не подключайте и не отключайте шнур питания изделия мокрыми или влажными руками.
- Не пережимайте провод электропитания посторонними предметами или элементами помещения (окна, двери и т. д.), чтобы избежать повреждения изоляции проводов и ухудшения работоспособности изделия.
- Только для использования в помещении.
- Лампы изделия замене не подлежат.
- Не подсоединяйте изделие к источнику напряжения, если оно находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
- Не накрывайте изделие тканью, бумагой или любым другим материалом во время использования.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности, в том числе есть повреждения шнура питания, адаптера, если изделие роняли или испортили каким-либо образом. Не пытайтесь диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должен осуществлять только квалифицированный специалист!

### **ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

**Гарантийный срок эксплуатации** – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД», № 8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

