


# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Wi-Fi Реле двухканальное

### DENKIRS

### RL1002-SM



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип продукта Wi-Fi реле двухканальное  
Напряжение 100-240Вт AC 50-60Гц  
Ток 2x5A  
Макс. нагрузка 2x1150Вт/2x150Вт для LED  
Рабочая частота 2.4ГГц - 2.4835ГГц  
Рабочая темп. -10°C - +40°C  
Темп. корпуса Tc: +80°C (Max.)  
Раб. диапазон ≤ 200 м  
Размеры(ШxГxВ) 46x46x18мм (без скобы)  
Класс защиты IP20  
Гарантия 2 года

#### EMC Стандарт (EMC)

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11),  
EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02),  
EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02),  
EN 62311: 2008 EN 61000-6-1:2007,  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011

#### Стандарт безопасности

IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008/  
AMD2:2015, IEC 60669-1:1998/  
AMD1:1999/AMD2:2006,  
EN 60669-2-1:2004+A1: 2009+ A2:2010,  
EN 60669-1:2018


RoHS Стандарт (RoHS)  
2011/65/EU, (EU) 2015/863

Радио директива (RED)  
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)


Управление устройствами через интернет из любой точки мира



Расписание работы устройств с привязкой по времени



#### Возможные способы управления



### Часто задаваемые вопросы

**Вопрос 1:** Что делать, если я не могу настроить Wi-Fi реле?

- Убедитесь, что Wi-Fi реле включено.
- Убедитесь, что ваш телефон и Wi-Fi реле подключены к одной сети с частотой 2.4 ГГц.
- Убедитесь, что соединение с сетью Wi-Fi устойчиво.
- Убедитесь, что вы авторизованы в приложении «Tuya Smart».
- Убедитесь в верном подключении проводов, согласно приведенной схеме.

**Вопрос 2:** Какие электрические приборы могут быть подключены через Wi-Fi реле?

Большинство домашних электрических приборов, таких как светильники, вентиляторы, телевизоры и другие.

**Вопрос 3:** Что случится если сеть Wi-Fi выключится?

Вы по-прежнему сможете управлять устройством, подключенным к выключателю. Когда сеть Wi-Fi снова станет активной, реле автоматически подключится.

**Вопрос 4:** Что делать если сменилась Wi-Fi сеть или изменился пароль?

Необходимо сбросить настройки реле и подключить ваше реле к новой сети Wi-Fi, используя руководство пользователя.

**Вопрос 5:** Как сбросить настройки Wi-Fi реле?

Включите/выключите питание реле 5 раз подряд, пока не загорится индикатор на корпусе реле.

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Указанный способ подключения позволяет управлять реле, как при помощи клавишного выключателя, так и при помощи приложения. Статус устройства в приложении, при этом, изменяется и сохраняется, в соответствии с его текущим состоянием, как при управлении приложением, так и при использовании выключателя.

Клеммы «S» на устройстве могут быть не подключены. В этом случае, работа реле не будет синхронизирована с выключателем (реле будет управляться только приложением).

### УСТАНОВКА


#### Предупреждение:

- Установка должна осуществляться квалифицированными электриками.
- Устанавливайте Wi-Fi реле в недоступном для детей месте.
- Устанавливайте Wi-Fi реле в удалении от влаги и пыли. Не допускайте чрезмерного нагрева.
- Устанавливайте Wi-Fi реле вдали от СВЧ-излучений, таких как микроволновая печь, так как, это может повлиять на работу устройства.
- Препятствия в виде бетонных стен или металлических материалов могут снизить эффективность работы устройства, поэтому их следует избегать.
- Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство самостоятельно.



#### Важно:

- Перед выполнением любых электромонтажных работ отключите электропитание.
- Подключайте провода в соответствии с электрической схемой.
- Вставьте Wi-Fi реле в распределительную коробку.
- Включите питание и следуйте инструкциям по настройке.



### ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ

#### «TUYA SMART»



IOS APP / Android APP


1

Отсканируйте QR код и скачайте приложение «Tuya Smart» в App Store или Google Play.



2

Зарегистрируйтесь или войдите в ваш аккаунт при помощи e-mail. При регистрации, введите код подтверждения отправленный на ваш e-mail, далее установите свой пароль. Нажмите «Завершить» и перейдите в приложение.



3  
После подключения Wi-Fi реле, включите и выключите выключатель, подключенный к реле согласно схеме, 5 раз (между включением и выключением делайте паузы 2 секунды), либо нажмите и удерживайте кнопку сброса в течении 10 секунд. В результате, индикатор на корпусе реле должен начать мерцать. Это будет означать, что реле перешло в режим подключения.

#### Примечания:

- Если «5» клемма не подключена к выключателю, для перевода реле в режим подключения, необходимо включить и выключить питание самого реле 5 раз, аналогичным, описанному выше, способом (сделав паузы в 2 секунды)
- Реле будет находиться в режиме подключения в течении двух минут. Если за это время вы не успели подключить его к приложению, повторите действия описанные в пункте 3.



4

Откройте приложение «Tuya Smart», выберите «+» в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство. Выберите раздел меню «Освещение» тип устройства «Источник света (Wi-Fi)».



5

Перед началом подключения убедитесь что ваша сеть Wi-Fi работает на частоте 2.4 ГГц. Смартфон должен быть подключен к данной сети, а Wi-Fi реле находится в зоне ее действия. Убедитесь что световой индикатор на корпусе реле мерицает. Если этого не происходит, вернитесь к Шагу 3.



6

Подключение может занять от 10 до 120 секунд, в зависимости от состояния вашей сети Wi-Fi.



7  
Когда подключение будет окончено, Wi-Fi реле будет доступно в приложении.



8

Для управления голосом, добавьте аккаунт «Тьюа Смарт» в приложение Яндекс.Алиса.



9

Теперь вы сможете управлять вашим умным реле через приложение из любой точки земного шара, а также, с комфортом, находясь дома, при помощи голосовых помощников.